

INSTYTUT FIZYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ



POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

HARDWAROWA PRACOWNIA APARATURY MEDYCZNEJ

ĆWICZENIE NR 4

Temat: Pomiar natężenia światła z użyciem fotorezystora

1. Cel ćwiczenia:

Celem tego ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem fotorezystora oraz stworzenie trzech działających układów:

- układu pomiarowego natężenia światła z fotorezystorem, wysyłającego pomiar poprzez port szeregowy
- układu pomiarowego natężenia światła z fotorezystorem, który zapala kolejno 7 diód w zależności od natężenia światła
- prototypowego układu pomiarowego badającego, czy światło w pomieszczeniu jest zapalone

2. Wstęp teoretyczny.

Każdy układ ARDUINO wyposażony został w przynajmniej jeden port szeregowy, który umożliwia proste przesyłanie danych do i ze sterownika. ARDUINO UNO posiada jeden sprzętowy port szeregowy podłączony do portu USB. Z pozycji ArduinoIDE możliwe jest uruchomienie terminala, za pomocą którego można odczytać dane wysyłane poprzez port szeregowy ARDUINO, jak również wysłać informacje do układu.


Podstawowymi komendami wykorzystywanymi do współpracy z terminalem są: *serial.begin(X)* – służy do ustawienia połączenia szeregowego z parametrem prędkości X (zazwyczaj przyjmującym wartość 9600) oraz *serial.print*, służący do wyświetlania w terminalu tekstu.

Terminal pozwala na "porozumiewanie się" z Arduino, czyli uzyskiwania wyników naszych operacji.

Prócz standardowych rezystorów (używanych wcześniej, na przykład do ograniczenia prądu dochodzącego do diody) istnieje też szereg innych typów rezystorów. Jednym z nich jest fotorezystor. **Fotorezystor** (fotoopornik, fotoelement oporowy, opornik fotoelektryczny) jest elementem światłoczułym. Jego rezystancja zmienia się pod wpływem padającego promieniowania i nie zależy od kierunku przyłożonego napięcia, podobnie jak rezystancja zwykłego rezystora.

Oświetlenie fotorezystora powoduje zwiększenie przepływającego prądu (zmniejsza się jego rezystancja). Prąd będący różnicą całkowitego prądu płynącego przez fotorezystor i prądu ciemnego (prąd płynący przez fotorezystor przy braku oświetlenia) nazywamy prądem fotoelektrycznym. Jego wartość zależy od natężenia oświetlenia.

Fotorezystor można wykorzystywać do pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniu.



Rysunek 1 Schemat podłączenia fotorezystora do Arduino

3. Przebieg ćwiczenia.

1. Pierwszym układem, który powinien zostać wykonany w związku z tym ćwiczeniem, jest układ składający się z Arduino, płytki prototypowej oraz fotorezystora. Należy złożyć układ zgodnie ze schematem zamieszczonym w Rysunku 1, po czym skompilować w ArduinoIDE następujący kod:

```
1. int j = 0;
2. void setup()
3. {
4. Serial.begin(9600); //otworzenie portu szeregowego
5. pinMode (AO, INPUT); // definicja portu analogowego AO jako wejścia
6. }
7.
8. void loop() // główna pętla programu
9. {
10. j = analogRead(AO); //przypisanie zmiennej "j" wartości odczytanej z wejścia analogowego 0
11. Serial.println(j); // wysłanie wartości "j" do monitora szeregowego
12. delay(300); //odczekanie 300 milisekund
13. }
```


Następnie należy załączyć Monitor Szeregowy i opisać, jak zachowują się wyniki w zależności od oświetlania/nakrywania fotorezystora oraz w jakich granicach oscylują (zgodnie ze specyfikacją Arduino).

Po sprawdzeniu praktycznego działania kodu, wprowadzić do projektu modyfikacje, których efektem będą następujące scenariusze:

- a) Wynik pomiarowy z fotorezystora będzie pokazywany w monitorze szeregowym co sekundę
- b) Zadanie będzie realizowane poprzez wyjście analogowe A4
- c) Podczas każdego pomiaru (tym razem co 5 sekund) , wbudowana w Arduino dioda (sprzężona z wyjściem nr 13) będzie zapalać się a następnie gasnąć

Należy również przetestować układ, kierując źródło światła w stronę fotorezystora oraz zapisac, jaki największy pomiar udało się uzyskać w Monitorze Szeregowym i jaki największy pomiar jest możliwy do uzyskania (charakterystyka wejść analogowych Arduino).

2. Drugim, bardziej ambitnym projektem wykorzystującym fotorezystor będzie analogowy pomiar temperatury z przedstawieniem jej w 7-stopniowej skali za pomocą świecących diod. Schemat podłączenia przedstawiono poniżej:



Rysunek 2 Schemat podłączenia fotorezystora i diod LED

Po podłączeniu należy wgrać poniższy program:

```
1. int diody[] = {-1,3,4,5,6,7,8,9}; // tablica zawierająca numery
  wyj. cyfrowych
2. int size = 8;
                    // wielkość tablicy
3. int j = 0;
              // tworzymy zmienną "j" i przypisujemy jej wartość
4. void setup()
5. {
6. for (int i=1; i < size; i++) // petla for
7. {
    pinMode(diody[i], OUTPUT); //ustawienie pinów jako wyjścia
9.
10. }
11.
12. void loop() // główna pętla programu
13. {
14. j = analogRead(0); //przypisanie do zmiennej "j" wartości odczytanej
 z wejścia analogowego 0
                           //dzielimy otrzymaną wartość przez
15. j = j/128;
  128
16. for (int i=1;i<size;i++)</pre>
17. {
18. if (i <= j ) //wejście w przypadku poprawności wyrażenia j
 większe równe i
19. {
20. digitalWrite(diody[i], HIGH); // ustaw stan wysoki na diodach
21.
       }
22. else //wykonanie kodu w przypadku niespełnienia warunku
23. {
     digitalWrite(diody[i], LOW); //ustaw stan niski na diodach
25. }
26. }
27. delay(300); //czekaj 300 milisekund
28. }
```

Program zawiera komentarze, które należy wykorzystać jako schemat działania programu. Po sprawdzeniu praktycznego działania kodu, wprowadzić do projektu modyfikacje, których efektem będą następujące scenariusze:

- a) Stworzyć możliwość jednoczesnego podglądu ilości zapalonych diod w Monitorze Szeregowym
- b) Zmienić kierunek prezentowania pomiaru (diody powinny zapalać się kolejno od lewej strony)
- 3. Ostatecznym celem tego ćwiczenia będzie samodzielne stworzenie prototypowego układu wykrywającego zapalenie światła, z fotodiodą i 2 diodami LED (czerwoną i zieloną) i napisanie programu, który:
 - Zapala zieloną diodę w momencie wykrycia światła
 - Zapala czerwoną diodę w momencie wykrycia wyłączeniu światła

Wartość graniczną zaciemnienia należy wyznaczyć doświadczalnie, korzystając z wyników prezentowanych na Monitorze Szeregowym w momencie zakrycia fotorezystora (np. rękami lub plastikowym kubkiem) i jego odkrycia.

W sprawozdaniu należy zawrzeć teorię działania fotorezystora. Ponadto, sprawozdanie powinno zawierać każdy zmodyfikowany kod programu z wymaganymi zmianami. Wszelkie kody załączone do ćwiczenia dostępne są w katalogu macierzystym.